

GUIDE

ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Mettez les vêtements dans la machine à laver
2. Ajoutez de la lessive si nécessaire
3. Fermez la porte et choisissez le programme
4. Démarrez la machine via l'application Airwallet ou le terminal de paiement Anton

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRWALLET



App Store



Google Play

