

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Wäsche in die Maschine geben
2. Waschmittel hinzufügen (wenn nötig)
3. Tür schließen und Programm auswählen
4. Die Maschine mit der App oder dem Anton Zahlungsterminal starten

LADE DIE AIRWALLET APP HERUNTER



App Store



Google Play

